


DFI®

MB630-CRM



USB Power: 8-9 (JP4), 0-1, 2-3 (JP5), 5-6 (JP11), 10-11, 12-13 (JP9)	
+5V (default)	1-2 On
+5V_standby	2-3 On

RS232/RS422/RS485 Select: COM 1 (JP2), COM 2 (JP10)	
RS232 (default)	1-2 On
RS422 Full Duplex	3-4 On
RS485	5-6 On

PS/2 Power	JP1
+5V (default)	1-2 On
+5V_standby	2-3 On

PCIe x1 Select	JP6	JP8
Mini PCIe Slot (default)	2-3, 5-6, 8-9, 11-12 On	1-2, 4-5, 7-8, 10-11 On
PCIe2 slot (x1 signal)	1-2, 4-5, 7-8, 10-11 On	2-3, 5-6, 8-9, 11-12 On

RS232/Power: COM 1 (JP3), COM 2 (JP7)	
RS232 (default)	1-3 (RI), 2-4 (DCD) On
RS232 with power	3-5 (+5V), 4-6 (+12V) On

Power-on Select	JP13
Power-on via power button (default)	1-2 On
Auto Power-on	2-3 On

Clear CMOS	JP12
Normal (default)	1-2 On
Clear CMOS	2-3 On

Note: You cannot use PCIe x1 and Mini PCIe at the same time.



Battery Notice

Battery Usage

The lithium ion battery powers the real-time clock and CMOS memory. It is an auxiliary source of power when the main power is shut off.

Safety Measures

- Danger of explosion if battery incorrectly replaced.
- Replace only with the same or equivalent type recommend by the manufacturer.
- Dispose of used batteries according to local ordinance.

Mesure de Sécurité de l'usage de Batterie

Batterie:

- Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée.
- Remplacez seulement avec le même type ou équivalent recommandé par le fabricant.
- Traitez des batteries usées selon le règlement local.